

WIDEX **UNIQUE**<sup>™</sup>

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
**СЕРИЯ WIDEX UNIQUE**

U-FS

Модель с ресивером в ухе



**WIDEX**<sup>®</sup>  
HIGH DEFINITION HEARING

# ВАШ СЛУХОВОЙ АППАРАТ WIDEX®

*(Заполняется специалистом по слухопротезированию)*

**Серия вашего слухового аппарата**

---

## **ПРОГРАММЫ**

---

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Универсальная | <input type="checkbox"/> Расширитель Диапазона Слышимости |
| <input type="checkbox"/> Тишина        | <input type="checkbox"/> Расширитель Диапазона Слышимости |
| <input type="checkbox"/> Транспорт     | <input type="checkbox"/> Расширитель Диапазона Слышимости |
| <input type="checkbox"/> Город         | <input type="checkbox"/> Расширитель Диапазона Слышимости |
| <input type="checkbox"/> Вечеринка     | <input type="checkbox"/> Расширитель Диапазона Слышимости |
| <input type="checkbox"/> Музыка        | <input type="checkbox"/> Расширитель Диапазона Слышимости |
| <input type="checkbox"/> T             | <input type="checkbox"/> Расширитель Диапазона Слышимости |
-

## ПРОГРАММЫ

---

M+T

Расширитель Диапазона Слышимости

---

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

---

Zen

Расширитель Диапазона Слышимости

---

Телефон

Расширитель Диапазона Слышимости

---

## ПРОГРАММЫ SMARTTOGGLE

---

Zen+

Расширитель Диапазона Слышимости

---

Phone+

Расширитель Диапазона Слышимости

---

## ПРИМЕЧАНИЕ

В таблице приведены названия программ по умолчанию. Если вы хотите использовать другие названия, впишите новые названия в таблицу. Так вы всегда будете знать, какие программы установлены в ваших слуховых аппаратах.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Прочитайте эту инструкцию и руководство «Модули ушных вкладышей для слуховых аппаратов Widex», прежде чем начать пользоваться слуховым аппаратом.

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>ВАШ СЛУХОВОЙ АППАРАТ WIDEX.....</b>	<b>6</b>
Познакомьтесь с Widex.....	6
Описание слухового аппарата.....	6
Важные сведения по технике безопасности.....	7
<b>СЛУХОВОЙ АППАРАТ.....</b>	<b>9</b>
Показания к применению.....	9
Назначение.....	9
Батарея.....	9
Индикация низкого заряда батареи.....	10
Замена батарейки.....	10
Батарейный отсек, устойчивый к взлому.....	11
Звуковые сигналы.....	12
Потеря пары.....	12
Как отличить правый аппарат от левого.....	12
Включение и выключение слухового аппарата.....	13
Как надеть и снять слуховой аппарат.....	13
Как снять слуховой аппарат.....	14
Регулировка звука и программ.....	14
Программы.....	15
Программа Zen.....	18

Использование телефона со слуховыми аппаратами.....	18
<b>ОЧИСТКА.....</b>	<b>19</b>
Инструменты.....	19
Очистка слухового аппарата.....	19
<b>АКСЕССУАРЫ.....</b>	<b>21</b>
<b>ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....</b>	<b>22</b>
<b>НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....</b>	<b>24</b>
Директивы ЕС.....	24
Директива 1999/5/ЕС.....	24
Информация об утилизации.....	24
Регистрация FCC и IC.....	24
<b>СИМВОЛЫ.....</b>	<b>28</b>

# ВАШ СЛУХОВОЙ АППАРАТ WIDEX

## Познакомьтесь с Widex

Поздравляем с приобретением слухового аппарата.

Используйте ваш слуховой аппарат регулярно, даже если вам потребуется время, чтобы к нему привыкнуть. Нерегулярное использование означает, что пользователь не сможет получить всех преимуществ от слухового аппарата.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Ваш слуховой аппарат и аксессуары могут отличаться от рисунков, приведенных в данной инструкции. Мы также оставляем за собой право вносить необходимые изменения.

## Описание слухового аппарата

На рисунке показан слуховой аппарат без модуля ушного вкладыша. Чтобы узнать больше о модуле ушного вкладыша, обратитесь к руководству по использованию модуля ушного вкладыша. Модуль ушного вкладыша состоит из провода и ушного вкладыша и является частью слухового аппарата, которая находится внутри уха.



## Важные сведения по технике безопасности

Внимательно прочитайте эту инструкцию, прежде чем начать использовать слуховой аппарат.



Слуховые аппараты и батарейки представляют опасность в случае проглатывания или ненадлежащего использования. Проглатывание или ненадлежащее использование может привести к серьезным травмам или даже смерти. В случае проглатывания обратитесь немедленно врачу.



Всегда снимайте слуховые аппараты, когда не пользуетесь ими. Таким образом вы проветрите слуховой проход и предотвратите инфекции уха.



Обратитесь к врачу или слухопротезисту, если вы подозреваете инфекцию в ухе.



Снимайте слуховой аппарат, когда идете в душ, бассейн или пользуетесь феном.



Не надевайте слуховые аппараты, когда используете туалетную воду, спрей для тела, гели, лосьон или крем.



Не сушите слуховой аппарат в микроволновой печи, это выведет его из строя.



Никогда не используйте слуховые аппараты других людей и не разрешайте другим людям носить ваши слуховые аппараты, так как это может повредить слух.



Никогда не используйте слуховые аппараты в местах, где есть взрывоопасные газы, например в шахте.



Храните слуховые аппараты, их части, аксессуары и батарейки вдали от детей.



Никогда не пытайтесь открыть или отремонтировать слуховой аппарат самостоятельно. Обратитесь к своему специалисту, если вам необходимо отремонтировать слуховой аппарат.



Ваши слуховые аппараты содержат технологию радиосвязи. Всегда обращайте внимание на обстановку, в которой вы их используете. Если есть какие-то ограничения, всегда следуйте предписаниям.



**Ваш слуховой аппарат является очень мощным устройством и может проигрывать звуки, превышающие уровень 132 дБ. Поэтому существует риск повреждения остаточного слуха.**



Не подвергайте слуховые аппараты воздействию высокой температуры или влажности. Обязательно просушите слуховой аппарат, если они намокли или вы сильно вспотели.

Слуховые аппараты должны храниться и транспортироваться в пределах следующих температур и влажности -20°C до +55°C (-4°F до 131°F) и 10%-95% гН.

Хранение и транспортировка до 60°C (140°F) и 10%-95% гН может производиться в течение короткого времени (макс. 2 недели).

Ваши слуховые аппараты рассчитаны на работу при температуре от 0 °C (32 °F) до 50 °C (122 °F), при уровнях влажности 10%-95% гН и при уровнях атмосферного давления от 750 до 1060 mBar.

Чтобы получить более подробную информацию о слуховых аппаратах, посетите сайт <https://global.widex.com>.



# СЛУХОВОЙ АППАРАТ

## Показания к применению

Слуховые аппараты предназначены для людей, которые страдают от нарушения слуха от небольшой (10 дБ НЛ) до глубокой (100 дБ НЛ) степени различной конфигурации.

Слуховые аппараты должны быть настроены специалистами по слухопротезированию (аудиологами, слухопротезистами, отоларингологами), которые получили образование в области реабилитации слуха.

## Назначение

Слуховые аппараты являются воздухопроводящими усилительными устройствами, предназначенными для использования в повседневной акустической среде. Слуховые аппараты могут быть снабжены программой «Дзен», предназначенной для фонового воспроизведения расслабляющих звуков (т. е. музыки / белого шума) для взрослых, желающих послушать подобные фоновые звуки в спокойной обстановке.

## Батарея

В вашем **слуховом аппарате** используется воздушно-цинковая батарея типа 312.

Всегда используйте новые батареи именно того типа, который рекомендован вам аудиологом.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Прежде чем вставить батарею в слуховой аппарат, убедитесь, что она совершенно чистая, без каких-либо следов клея или других веществ. В противном случае слуховой аппарат может функционировать не так, как должен.



Ни в коем случае не пытайтесь подзаряжать батареи своего слухового аппарата: это может привести к их взрыву.



Ни в коем случае не оставляйте разряженную батарею в слуховом аппарате, убирая его на хранение. Она может протечь и необратимо повредить слуховой аппарат.



Утилизируйте использованные батареи согласно инструкции на упаковке. Следите за сроком годности батарей.

## Индикация низкого заряда батареи

Когда батарея разрядится, может прозвучать звуковой сигнал. Однако, если батарея разрядится внезапно, этого может не произойти. Мы рекомендуем всегда иметь при себе запасную батарею, куда бы вы ни пошли.

## Замена батарейки

Чтобы заменить батарейку, сделайте следующее:



Снимите защитную пленку с батарейки и убедитесь, что на ней не осталось следов клея. Оставьте ее «подышать» на 60 секунд.



С помощью зацепа для ногтя аккуратно откройте батарейный отсек и достаньте старую батарейку.




Теперь расположите батарейку в батарейном отсеке так, как показано на рисунке. Закройте батарейный отсек. Если батарейка вставлена правильно, то батарейный отсек закрывается без усилий. Если вы не будете использовать слуховой аппарат несколько дней, достаньте из него батарейку.

#### **ПРИМЕЧАНИЕ**

Чтобы не уронить слуховой аппарат, при замене батарейки держите его над мягкой поверхностью.

#### **Батарейный отсек, устойчивый к взлому**

Если слуховым аппаратом будет пользоваться ребенок, вы можете попросить своего специалиста оснастить его батарейным отсеком, устойчивым к взлому.



Чтобы открыть батарейный отсек, используйте специальный инструмент и сделайте так, как показано на рисунке.

## Звуковые сигналы

Слуховой аппарат воспроизводит звуковые сигналы, сообщающие о включении определенных функций или смене программ. Эти сигналы могут быть как речевыми сообщениями, так и тональными, в зависимости от ваших потребностей и предпочтений.

**Программа 1** Сообщение / короткий гудок

---

**Программа 2** Сообщение / два коротких гудка

---

**Программа 3** Сообщение / три коротких гудка

---

**Программа 4** Сообщение / один короткий и один длинный гудок

---

**Программа 5** Сообщение / один длинный гудок и два коротких

---

**Дзен+** Сообщение/тон

---

Если эти сигналы вам не нужны, попросите своего аудиолога отключить их.

## Потеря пары


(Доступно только для беспроводных аппаратов серии 440)

Ваш аудиолог может включить функцию, обеспечивающую подачу сигнала слуховым аппаратом, если он теряет контакт со слуховым аппаратом для другого уха. Вы услышите речевое сообщение.

## Как отличить правый аппарат от левого

Слуховой аппарат для правого уха помечен красной меткой. Слуховой аппарат для левого уха помечен синей меткой.

## Включение и выключение слухового аппарата



Чтобы включить слуховой аппарат, закройте крышку батарейного отсека. При включении слухового аппарата вы услышите звуковой сигнал, если ваш специалист не отключил эту функцию.



Чтобы выключить слуховой аппарат, надавите на крышку батарейного отсека вниз.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Вы также можете взять слуховой аппарат в руку, чтобы проверить, включен ли он. Если он включен, то он начнет свистеть.

Не забывайте выключать слуховой аппарат, когда не пользуетесь им.

## Как надеть и снять слуховой аппарат




1. Вставьте ушной вкладыш в слуховой проход, придерживая нижнюю часть трубочки. Чтобы было легче расположить слуховой аппарат в ухе, другой рукой вы можете оттянуть наружное ухо назад и вверх.
2. Затем расположите слуховой аппарат за ухом. Слуховой аппарат должен сидеть комфортно, максимально близко к голове.

Ваш слуховой аппарат можно настроить с использованием различных модулей ушных вкладышей. Для более подробной информации об ушных вкладышах смотрите отдельное руководство по использованию модулей ушных вкладышей.

#### **ПРИМЕЧАНИЕ**

Если ушной вкладыш сидит неудобно, вызывает дискомфорт, раздражение или покраснение кожи, обратитесь к своему специалисту.

#### **Как снять слуховой аппарат**



Сначала снимите слуховой аппарат с уха. Аккуратно вытащите модуль ушного вкладыша из слухового прохода, придерживая нижнюю часть трубочки.

#### **Регулировка звука и программ**

Если вы носите два слуховых аппарата, командную кнопку можно запрограммировать несколькими способами:

##### **В качестве программной кнопки:**

Чтобы переключить программу, просто легко нажмите на кнопку. Чтобы получить доступ и выйти из программ SmartToggle с возможностью переключения, нажмите и удерживайте кнопку более одной секунды (эта установка по желанию). После того как вы попали в программу SmartToggle, вы можете выбирать различные темы Zen с помощью коротких нажатий на кнопку.

### **В качестве кнопки громкости:**

Нажмите на кнопку на правом слуховом аппарате, если вам нужно больше слышимости и больше громкости. Если вы хотите уменьшить громкость или повысить комфорт, нажмите на кнопку на левом слуховом аппарате.

Отключить звук полностью и включить его снова можно с помощью долгого нажатия на клавишу (эта установка по желанию).

### **В качестве кнопки изменения программ и громкости:**

Если вы выбрали эту опцию, нажмите на кнопку на вашем правом слуховом аппарате, если вам нужно больше слышимости и больше громкости. Если вы хотите уменьшить громкость или повысить комфорт, нажмите на кнопку на левом слуховом аппарате. С помощью долгого нажатия на кнопку на любом аппарате вы сможете изменить программу.

Если вы используете только один слуховой аппарат, с помощью короткого нажатия на кнопку вы сможете переключать программы, а с помощью долгого нажатия получить доступ в программы SmartToggle с возможностью переключения.

## **Программы**

### **ПРОГРАММЫ**

### **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

---

Универсальная

Для ежедневного использования

---

Тишина

Специальная программа для использования в тихой обстановке

---

Транспорт

Для использования в ситуациях, где присутствует шум машин, поездов и т.д.

---

**ПРОГРАММЫ****ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

---

Город

Для использования в ситуациях с изменяющимся уровнем звука (в магазине, шумных местах)

---

Вечеринка

Для использования в ситуациях, где несколько людей говорят одновременно

---

Музыка

Для прослушивания музыки

---

T

С этой программой вы можете слушать через катушку слухового аппарата, то есть слышать звук напрямую без фонового шума (необходима система с индукционной петлей)

---

M+T

Эта программа представляет собой комбинацию микрофона слухового аппарата и катушки. Вы слышите источник звука, но можете также слышать другие звуки

---

**СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРО-  
ГРАММЫ****ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

---

Zen

Проигрывает тоны или шум для создания спокойного звукового фона

---

Телефон

Эта программа создана для разговора по телефону

---



## **ПРОГРАММЫ SMARTTOGGLE**

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

---

Zen+	Эта программа похожа на Zen, но позволяет слушать различные типы тонов или шум
Phone+	Эта программа позволяет разговаривать по телефону и не слышать окружающих звуков. Один из слуховых аппаратов передает телефонный разговор на другой, чтобы вы могли слушать обоими ушами

---

### **ПРИМЕЧАНИЕ**

Названия программ в списке - это названия по умолчанию. Ваш специалист может также выбрать название программы из предварительного списка. Тогда вам будет легче выбрать правильную программу для акустической ситуации.

### **ПРИМЕЧАНИЕ**

В слуховой аппарат можно установить только одну программу с возможностью переключения. SmartToggle.

В зависимости от вашего нарушения слуха, ваш специалист может активировать функцию Расширителя Диапазона Слышимости. Спросите у своего специалиста, как вам может это помочь.

Если со временем ваши потребности или предпочтения изменятся, ваш специалист легко сможет изменить выбор программ.

## Программа Zen

В Ваш слуховой аппарат может быть установлена программа проигрывания музыкальных тонов Zen. Она проигрывает музыкальные тоны (иногда шум) на заднем фоне.



Если Вы чувствуете, что стали хуже слышать звуки, речь потеряла четкость, шум в ушах усилился, обратитесь к специалисту по слухопротезированию.



Использование программы Zen может повлиять на восприятие повседневных звуков, в том числе речи. Ей не следует пользоваться в ситуациях, где эти звуки очень важны. Для этих ситуаций выбирайте другую программу.

## Использование телефона со слуховыми аппаратами




При разговоре по телефону держите трубку телефона под наклоном чуть выше уха, а не прислоняйте ее к уху.

# ОЧИСТКА

## Инструменты

Для чистки слухового аппарата у вас будут следующие инструменты:



1. Салфетка
2. Щеточка
3. Длинный инструмент для удаления серы
4. Короткий инструмент для удаления серы
5. Батарейный магнит

## Очистка слухового аппарата

Правильный ежедневный уход за слуховым аппаратом продлит срок его службы и сделает его использование более комфортным.



После использования слухового аппарата протрите его салфеткой (например, той, которую вы получили вместе со слуховым аппаратом). Если входы микрофонов по-прежнему заблокированы, обратитесь к своему специалисту.

Просушите слуховой аппарат, если он промок или если вы сильно вспотели. Некоторые используют для этого специальные сушилки, например, Widex Dry-Go, чтобы просушить и очистить слуховой аппарат. Спросите у своего специалиста, может ли это помочь вам.

Оставляйте батарейный отсек открытым, чтобы слуховой аппарат проветривался. Чтобы узнать, как чистить модуль ушного вкладыша, обратитесь к руководству по использованию модуля ушного вкладыша.



Не используйте воду или чистящие средства для чистки слухового аппарата.



Очищайте и осматривайте слуховой аппарат каждый день после использования, чтобы убедиться в его исправности. Если слуховой аппарат сломается в ухе и его части останутся внутри слухового прохода, обратитесь к врачу. Не пытайтесь достать части самостоятельно.

## АКСЕССУАРЫ

Для вашего слухового аппарата доступны различные вспомогательные устройства. Вы можете проконсультироваться со специалистом о преимуществах этих аксессуаров для вас.

<b>Название</b>	<b>Использование</b>
RC-DEX	пульт дистанционного управления
TV-DEX	для просмотра ТВ ил слушания радио
PHONE-DEX	стационарный телефон
FM+DEX	для потоковой передачи аудио и FM сигналов
T-DEX	для соединения слуховых аппаратов с мобильными телефонами через катушку
UNI-DEX	для соединения слуховых аппаратов с мобильными телефонами
CALL-DEX	для легкого беспроводного подключения к мобильным телефонам
COM-DEX	Для беспроводного соединения с мобильными телефонами и другими устройствами по bluetooth

Доступно только в некоторых странах.

## ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Ниже приведены рекомендации того, что следует сделать, если ваш слуховой аппарат работает неадекватно. Если эти рекомендации не помогут, обратитесь к специалисту.

<b>Проблема</b>	<b>Возможная причина</b>	<b>Решение</b>
Слуховой аппарат молчит	Слуховой аппарат не включен	Убедитесь, что крышка батарейного отсека закрыта полностью
	Батарейка разрядилась	Вставьте новую батарейку
Недостаточная громкость слухового аппарата	В ухе скопилась сера	Обратитесь к врачу
	Изменилось со-стояние слуха	Обратитесь к своему специалисту/врачу
Слуховой аппарат постоянно свистит	В ухе скопилась сера	Обратитесь к врачу
Слуховые аппараты работают не синхронно	Пропала связь между слуховыми аппаратами	Выключите и включите слуховые аппараты

<b>Проблема</b>	<b>Возможная причина</b>	<b>Решение</b>
Слуховые аппараты не реагируют на изменение громкости или переключение программы на дополнительном устройстве	<p>а. Устройство находится вне зоны действия</p> <p>б. Рядом наблюдается сильное электромагнитное воздействие</p> <p>в. Отсутствует сопряжение между устройством и слуховыми аппаратами</p>	<p>а. Расположите устройство ближе к слуховым аппаратам</p> <p>б. Выйдите из поля электромагнитного воздействия</p> <p>в. Обратитесь к вашему специалисту, чтобы узнать, проведено ли сопряжение устройства со слуховыми аппаратами</p>
Вы слышите неровную речь через слуховые аппараты или не слышите речь от передающего слухового аппарата.	<p>а. В одном из слуховых аппаратов не работает батарейка</p> <p>б. Рядом наблюдается сильное электромагнитное воздействие</p>	<p>а. Замените батарейку в одном или обоих слуховых аппаратах</p> <p>б. Выйдите из поля электромагнитного воздействия</p>

#### **ПРИМЕЧАНИЕ**

Эта информация касается только слуховых аппаратов. Обратитесь к "Модули ушных вкладышей для слуховых аппаратов Widex", если вам нужна информация об ушных вкладышах. Если проблема осталась, обратитесь к специалисту.

# НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## Директивы ЕС

### Директива 1999/5/ЕС

Настоящим Widex A/S подтверждает, что U-FS отвечает основополагающим требованиям Директивы 1999/5/ЕС.

Копию Декларации о соответствии можно найти на сайте:

<http://widex.com/doc>



## Информация об утилизации

Слуховые аппараты и аксессуары к ним нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами.

Слуховые аппараты, батарейки и аксессуары должны утилизироваться в специальных местах, предназначенных для утилизации электронного оборудования.

## Регистрация FCC и IC

FCC ID: TTY-UFS

IC: 5676B-UFS

Заявление Федеральной Комиссии Связи США



Данное устройство отвечает пункту 15 правил ФКС. Должны соблюдаться следующие условия:

- (1) Это устройство не должно вызывать помехи и
- (2) должно принимать любые возникающие помехи.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Данное устройство было протестировано, в результате чего было установлено, что оно соответствует предельным значениям устройства класса В, согласно пункту 15 правил ФКС. Эти пределы установлены с целью предоставления адекватной защиты от вредных помех жилых помещения. Данное устройство производит, использует и может излучать радиочастоты и, если оно используется без соблюдения инструкций, может вызывать помехи в работе радиоустройств. Однако нет гарантии, что эти помехи не возникнут в конкретном помещении. Если это устройство не вызывает помех и не мешает приему теле- и радиосигналов (это можно проверить, выключив и включив устройство), пользователь может попытаться убрать помехи следующими способами:

- Поменять направление принимающей антенны.
- Увеличить расстояние между устройством и ресивером.
- Подсоединить оборудование к розетке другого контура тока, отличного от того, к которому подключен ресивер.
- Обратиться к дилеру или опытному технику за помощью.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Устройство отвечает установленным ФКС предельным значениям облучения для неконтролируемой среды. Передатчик не должен работать рядом с другой антенной или другим передатчиком.

Любые изменения или модификации устройства, не одобренные Widex, лишают пользователя права использовать это устройство.

#### Заявление Министерства Промышленности Канады

Согласно положениям Министерства Промышленности Канады, этот радиопередатчик может работать только с использованием антенны типа и усиления, одобренного Министерством Промышленности Канады.

Чтобы уменьшить возможные радиопомехи для других пользователей, тип антенны и усиление должны быть выбраны так, чтобы эквивалентная мощность изотропного излучения не превышала уровень, необходимый для хорошего соединения.

Это устройство соответствует стандартам RSS Министерства промышленности Канады. Должны соблюдаться следующие условия:

- (1) Это устройство не должно вызывать помехи и
- (2) должно принимать любые возникающие помехи.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada.

Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

# СИМВОЛЫ

Обозначения, используемые компанией Widex A/S для маркировки медицинских приборов (в этикетках, руководствах по эксплуатации и т. п.)

## Символ Название/Описание

---



### Изготовитель

Изделие произведено изготовителем, чье наименование и адрес указаны рядом с символом. Если уместно, может также быть указана дата изготовления.

---



### Номер по каталогу

Номер позиции (артикула) изделия по каталогу.

---



### Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации содержит важную информацию по технике безопасности (предупреждения / меры предосторожности), и перед использованием изделия необходимо ознакомиться с ней.

---



### Предупреждение

Текст, помеченный символом предупреждения, необходимо прочесть до начала эксплуатации изделия.

---



### Маркировка WEEE

«Не выбрасывать с бытовыми отходами». По окончании использования изделия его необходимо передать в специализированный пункт сбора для утилизации и переработки во избежание опасности или причинения вреда окружающей среде или человеческому здоровью из-за присутствия вредных веществ.

---

**Символ**   **Название/Описание**

---



**Маркировка CE**

Изделие отвечает требованиям, изложенным в директивах Европейского союза по маркировке CE.

---



**Маркировка RCM**

Изделие отвечает требованиям по электрической безопасности, нормативным требованиям по ЭМС и радиоспектрам для изделий, поставляемых на австралийский или новозеландский рынок.

---







**WIDEX A/S**

Nymoellevej 6, DK-3540 Lyngø, Denmark

<https://global.widex.com>



**0459**

**Руководство №:**

9 514 0317 032 #03

**Выпуск:**

2019-03



9 514 0317 032 03

